

Vouwtent op- en afbouwen

De tent uit de tas halen. (nvt)

Het beste is om met 4 mensen de tent uit te zetten.

2 personen kunnen eerst het midden even omhoog duwen zodat het vouwsysteem zich opent.

Op elke hoek 1 persoon de tent diagonaal naar achter trekken totdat het dak ontvouwt en vast klikt.

De hoekverbindingen moeten over het palletje schuiven, vast klikken aan de binnenkant van de poot.

Als het dak uitgevouwen is kunt u de poten op hoogte zetten, er zijn 4 mogelijkheden.

Dit kunt u doen met het palletje/grijze knop aan de onderkant van de poot.

De zijwanden zijn zeer eenvoudig te plaatsen door klittenband aan de bovenzijde en aan de zijde waar ze om de poot gevouwen dienen te worden de andere zijde overlapt dan.

De tent moet u verankeren (u dient zelf bevestiging materialen te gebruiken).

Bij storm (en/of windstoten) de tent opvouwen, u bent zelf verantwoordelijk voor iedere schade aan de tent. Hiervoor tekent u de uitleg en de bon kopie.

Inklappen van de tent:

Eerst de poten inschuiven tot dat het dak weer laag is dan kunt u de ring in de binnenkant van de poten uittrekken zodat het systeem weer los komt en het dak weer in te vouwen is.

Let op! Het tentdoek kan er los om heen zitten i.v.m het drogen, daarom niet gaan trekken als er teveel spanning opstaat dan eerst het doek nakijken.

Met deze dagen kan het doek nat zijn omdat deze meerdere malen verhuurd worden. Warmtekanon -en heaters niet tegen het doek aan zetten.